

AMKASYN CAN@NET II Interface

Version: 2007/17 Teile-Nr.: 201724 "Original Dokumentation"





Hinweise zu dieser Dokumentation

Name: Zweck: PDK_201724_CAN@NET_II_de

Produktbeschreibung CAN@net Interface Konverter

Was hat sich geändert:

Version	Änderung	Thema	Kurzzeichen
2007/17			
2008/34		erste Flare Version	Bls

Weiterführende Dokumentation:		
Zielgruppe:		
Darstellungskonventionen:		
Schutzvermerk:	© AMK GmbH & Co. KG Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts wird nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	
Vorbehalt:	Änderungen im Inhalt der Dokumentation und Liefermöglichkeit der Produkte sind vorbehalten.	
Herausgeber:	AMK Arnold Müller Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG Gaußstraße 37 – 39, 73230 Kirchheim/Teck Tel.: 07021/5005-0, Fax: 07021/5005-176 E-Mail: info@amk-antriebe.de	
Service:	TelNr. +49/(0)7021 / 5005-191, Fax -193 Ansprechzeiten: Mo-Fr 7.30 - 16.30, an Wochenenden und Feiertagen erhalten Sie die Telefonnummer des Bereitschaftsdienstes über den Anrufbeantworter. Zur schnellen und zuverlässigen Behebung der Störung tragen Sie bei, wenn Sie unseren Service informieren über:	
	die Typenschildangaben der Geräte	
	die Softwareversion	
	die Gerätekonstellation und die Applikation	
	die Art der Störung, vermutete Ausfallursache	
	die Diagnosemeldungen (Fehlernummern)	
Internetadresse:	www.amk-antriebe.de	



Inhalt

1 Einleitung	4
1.1 Produktbezeichnung	4
1.2 Bestelldaten	4
1.3 Verwendung	4
2 Installation	5
2.1 Anschlussbeispiel KE/KW	5
2.2 Anschlussbeispiel IDT	6
2.3 Treiberinstallation	6
2.4 Installation des CAN@net II Konfigurationstools	7
2.5 Konfigurationstool "CAN@net II Configurator"	7
2.6 Hardwareinstallation	9
3 Technische Daten	13
4 Hinweise zur EMV	14
5 Anschlussbelegung	15



1 Einleitung

1.1 Produktbezeichnung

Konverter AP-CEC1 Ethernet - CAN

1.2 Bestelldaten

Der Konverter AP-CEC1, Ethernet – CAN kann über die AMK Teile-Nr. 0784 bezogen werden.

Folgende Komponenten sind enthalten:

1x	Teile-Nr.: 201723	Konverter CAN@net (Fa. IXXAT)
1x	Teile-Nr.: 46786	Adapterkabel (2x Sub-D 9P)
1x	Teile-Nr.: 46827	Konverter AP-CI6 KPL.
1x	Teile-Nr.: 201110	Steckerabschlussstecker M12
1x	Teile-Nr.: 29240	Steckerabschluss 6P (Fire wire)
1x	Teile-Nr.: 29543	Kabel IEEE 1394 (2 x Fire wire)
1x	Teile-Nr.: 201108	CAN-Kabel IDT-ACC2000 M12 Stift / Buchse 90°
1x	Teile-Nr.: 46942	CD Software VCI

1.3 Verwendung

Das CAN@net II ist ein über TCP/IP betriebenes PC-CAN-Interface.

Das CAN@net II Modul verbindet die ACC-Bus Schnittstelle (AMK CAN Communication) der AMK Geräte mit einem Ethernet-Netzwerk. Die Verbindung dient zur Parametrierung und Inbetriebnahme mit der AMK PC Software AIPEX (AMK Teile-Nr.:46600) und zur Programmierung mit der PC-Software CoDeSys (AMK Teile-Nr.: 46430).

Die Hutschienenausführung beider Konverter erlaubt eine feste Installation im Schaltschrank. Der Konverter AP-CI6 wird fest mit dem ACC-Bus verbunden.

Für den Betrieb des CAN@net II ist keine besondere Hardwareinstallation erforderlich. Lediglich eine Verbindung zu einer Spannungsquelle (24V und GND), zu Ethernet und zu CAN muss hergestellt werden.

Das CAN@net II kann während des Betriebs an das Ethernet-Netzwerk angeschlossen oder von diesem getrennt werden. Vor dem ersten Betriebs des CAN@net II ist die Installation des VCI-Treibers erforderlich. Der VCI-Treiber installiert auch die benötigten Geräte-Treiber.



2 Installation

Die Verbindung des Konverters AP-CI6 zum ACC-Bus kann an jeder beliebigen Stelle im ACC-Bus erfolgen. Hierbei ist die gekreuzte Verdrahtung des ACC Bus zu beachten (Anschluss X136 nach X137 des nächsten Teilnehmers verbinden und von X137 zu X136 des darauffolgenden Teilnehmers). Es wird jedoch empfohlen, den Konverter am Anfang oder am Ende im ACC-Bus anzuschließen. Der Busabschlusswiderstand muss dann auf dem Konverter AP-CI6 gesteckt werden. Der Anschluss des Konverters AP-CI6 über das ACC-Bus Kabel an einen bestehenden ACC-Bus darf nur im stromlosen Zustand stattfinden.

Hinweis:	Es können sowohl Cross-Link wie auch 1 zu 1 Netzwerkkabel (Patchkabel) eingesetzt werden
Hinweis:	Für KU/KW CAN Netzwerke ohne NMT Master muss ID34026 Bit 11 auf 1 gesetzt werden. Z.B. ein KU mit CAN@net Konverter.

Geräte ohne Bus Master (NMT-Master) werden im Slave Modus aktiviert und der ACC-Bus in den "preoperational Mode" geschaltet. Dadurch is ein SDO Transfer möglich. (Anwendung bei der Verbindung PC-Software (z.B. AIPEX oder CoDeSys zum KW-KU-Gerät über CANopen)



2.1 Anschlussbeispiel KE/KW

Hinweis: Die KU-Geräte werden in gleicher Weise wie die KE/KW-Geräte angeschlossen.

Die ACC Bus Schnittstelle befindet sich auf der AMK Reglerkarte des KU- oder KE/KW Systems, bzw. auf der Optionskarte AS-FCT1/2 der AMKAMAC Steuerungen.



2.2 Anschlussbeispiel IDT



2.3 Treiberinstallation

Die nachfolgende Beschreibung wurde mit dem Windows Betriebssystem XP erstellt und kann von anderen Windowsversionen abweichen. Informationen zu anderen Windowsversionen (98, 2000 und NT) finden Sie im beiliegenden Handbuch der Firma IXXAT.

Es wurden jeweils die von Windows vorgeschlagenen Verzeichnisse verwendet.

Hinweis: Installieren Sie zuerst die Treiber (VCI216.exe und VCI216SP1.exe) von der mitgelierten CD (VCI CAN@NET II Add on Version) bevor Sie das CAN@net mit dem PC verbinden.



Bildname: ZCH_CAN@NET_Treiberinstallation

Folgen Sie den Anweisungen der Installationssoftware, um das erforderlichen VCI216 Programm und (sofern nicht vorhanden) das Servicepack VCI216SP1 zu installieren.

Nach der Treiberinstallation müssen Sie den PC neu starten.



2.4 Installation des CAN@net II Konfigurationstools

Der "CAN@net II Configurator" dient zur Konfiguration der Netzwerkparameter des CAN@net Konverters. Installieren Sie das CAN@net Konfigurationsprogramm (Datei VCI_CAN@netII.exe)



Der CAN@net Konverter ist nun einsatzbereit. Verbinden Sie den Konverter wie in den Beispielen beschrieben.

2.5 Konfigurationstool "CAN@net II Configurator"

Sie finden den Konfigurator unter Start \rightarrow Programme \rightarrow IXXAT \rightarrow VCI CAN@net II \rightarrow "CAN@net II Configurator" Das Konfigurationstool durchsucht das Netzwerk, welches an den Rechner angeschlossen ist, nach verfügbaren CAN@net II Geräten. Alle gefundenen Geräte werden in der "Device List" angezeigt.

C	AN@net II Configurator		<u> </u>
	Device List:	🔽 Show Details	
	System: CAN@net II		Rescan
	Name: CAN_at_net_II_DeM Connection state: Not Connected		Autoscan
	IP-Address: 172.16.4.57		Configure
			Close

Bildname: ZCH_CAN@NET_Konfiguratortool_2

Durch den Button "Rescan" wird die Suchfunktion manuell gestartete.

Durch den Button "Autoscan" wird das Netzwerk jede 3 Sekunden nach neuen CAN@net Konvertern abgetastet. Durch den Button "Configure" öffnet sich das Konfigurationsdialogfeld.



CAN@net II Configur	ator		
Device List:		🔽 Show Details	
🖃 🌄 System: CAN@	Pnet II		Rescan
- Serial number: 	NET Test		Autoscan
- Connection st	ate: Not Connected		
IP-Address: 17	72.16.4.57	(Configure
Configur	ation		×
DHCP	Mode IP Address	172.16.4.57	OK
O DI	HCP Subnet Mask	255.255.0.0	Canad
St	atic		
	Gateway	0.0.0.0	
I Pass	word protection		
Hostnam	e CAN@NET Test		Set Password

Bildname: ZCH_CAN@NET_Konfiguratortool_3

Hinweis: Der Konfigurationsdialog kann nur geöffnet werden, sofern der Konverter nicht mit dem ACC-Bus verbunden ist. (Connection State: Not Connected)

Geeignete TCP/IP Einstellungen erhalten Sie von ihrem Netzwerkadministrator.

DHCP Mode:

DHCP \rightarrow IP Adresse wird vom Netzwerkserver bezogen

Static \rightarrow Feste IP Adresse (Vorgabe durch den Anwender)

Hostname:

Frei wählbarer Namen für den CAN@net Konverter

Set Passwort:

Das default Passwort lautet Ixxat

Password protection

Nach Aktivierung des "Passwort Schutzes" kann nur mit entsprechendem eingetragenem Passwort in der CAN@net Hardware auf das CAN@net Interface zugegriffen werden.

Durch den Butten "OK" werden die Netzwerkparameter, nach Eingabe des Passwortes default: Ixxat, übernommen.



2.6 Hardwareinstallation

Hinweis: Zur Hardwareinstallation benötigen Sie Administratorrechte

Das CAN@net wird über die IXXAT Interface Applet installiert. Hierzu muss die VCI Treibersoftware bereits installiert sein. Sie finden das IXXAT Interface Applet unter: Start \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow IXXAT Interfaces Wählen Sie den Button "Install" an um eine neue Hardware zu installieren.

IXXAT Interfaces		? ×
Hardware IXXAT		
Hardware Boards	Values Default HW Test Hardware Install Deinstall	
Default	OK Cancel Apply	

Bildname: ZCH_CAN@NET_Hardwareinstallation_1

Wählen Sie "IXXAT CAN@net II Install" aus

Um die Auswahl zu bestätigen drücken Sie den Button "Add"

CAN-Hardware			×	
IXXAT CAN@net Install IXXAT CANdu Install IXXAT CANdu Install	IXXAT CAN@net II installation			
IXXAT CAN@net II Install	Name	IP-Address or Domainname		
	Scan	Add Edit OK	Delete	

Bildname: ZCH_CAN@NET_Hardwareinstallation_2



Im sich öffnenden Dialogfeld geben Sie einen symbolischen Namen und die vorher festgelegte IP Adresse im "CAN@net Configurator" ein. Besteht für den zu konfigurierenden CAN@net Konverter ein DNS-Eintrag, kann anstatt der IP-Adresse auch der Domainname angegeben werden.

Bei angewählter Option "Password protection" im "CAN@net II Configurator" muss das im "CAN@net II Configurator" gewählte Passwort eingegeben (New Password) und bestätigt (Confirm New Password) werden. Das Passwort kann nur im "CAN@net II Configurator" geändert werden.

Im Feld "Description" besteht die Möglichkeit einen weiterführenden, benutzerspezifischen Text zu hinterlegen. Um diesen Text mehrzeilig zu gestalten, können Sie mit der Tastenkombination Strg + Enter Zeilenumbrüche einfügen.

Mit dem Button "OK" werden die Daten gespeichert und das Dialogfeld geschlossen.

CAN-Hardware			×
Edit CAN@net II Entry			
Name: IP:		r Domainname	
New Password :			
Confirm New Password :			
Description:			
		Edit Delete	
	OK Cancel	OK Cancel	

Bildname: ZCH_CAN@NET_Hardwareinstallation_3

Die erstellte Konfiguration erscheint nun im Installationsdialog. Durch Bestätigen mit "OK" wird der Dialog geschlossen und ein CAN@NET Konverter mit ausgewählter Konfiguration eingerichtet.

CAN-Hardware			×
IXXAT CAN@net Install IXXAT CANdy Install IXXAT CANblue Install	IXXAT CAN@net II ir	nstallation	
IXXAT CAN@net II Install	Name	IP-Address or Domainn	ame
	CAN@NET Test	172.16.4.57	
	Scan	Add Edit	Delete
			OK Cancel

Bildname: ZCH_CAN@NET_Hardwareinstallation_4



Wenn hier mehrere Konfigurationen definiert sind können Sie durch Auswahl eines schon vorhandenen Eintrags ein anderen CAN@net Konverter ansprechen.'

Einen markierten Eintrag modifizieren Sie über den Button "Edit". Mit dem Button "Delete" löschen Sie den Eintrag.

Das Hauptfenster des IXXAT Interface zeigt das im Beispiel installierte CAN@net. Über den Button "Test" kann ein Zugriffstest durchgeführt werden.

VIXXAT Interfaces		<u>? ×</u>
Hardware		
Hardware	Values	
💕 Boards		Default HW
	CANGINET TEST	Test
		Hardware Install DeInstall
Default	OK Car	icel Apply

Bildname: ZCH_CAN@NET_Hardwareinstallation_5



BoardInfo				×			
identification CAN serial no HW8	@net 301389						
Hardware 103		Device	100				
Firmware 117		UCI	307				
CAN0 (SJA1000)							
Resolution							
Timestamp (100ns)	U 500	Tx Queue	Size 64080 Size 8000				
features standard or extende standard and exten remoteframes errorframes reception errorframes generat	ed ded in	busload sendlist passiv mor filter	de				
Hardware Test was successful!							

Bildname: ZCH_CAN@NET_Hardwareinstallation_6

 Hinweis: Abhängig von der Anwendung des CAN@net Konverters sind weitere Einstellungen in der jeweiligen Anwendersoftware nötig. Informationen zum Thema CANopen Kommunikation sind in den jeweiligen Dokumenten (z.B. AIPEX, CoDeSys) vorhanden. Folgende Versionen oder neuere sind zu verwenden: AIPEX 2.05 2006/34 CoDeSys 2.3.5.5 (Build Oct 25 2005)

Mit der Treiberinstallation wird ein Basis-CAN-Analyser "Minimon 32" auf dem PC installiert. Mit dieser Software kann der CAN Bus Datenaustausch zwischen den CAN Knoten mitverfolgt werden.



3 Technische Daten

Abmessungen:	114,5 x 99 x 22,5 mm
Gewicht:	ca. 300 g
Arbeitstemperaturbereich:	-20 °C - +70 °C
Spannungsversorgung:	+9 V +32 V DC
Stromaufnahme:	typisch 110 mA (bei 24 V) maximal 250 mA (bei 24 V)
Schutzart:	IP30
Galvanische Trennung:	560 V AC für 1 min
CAN-Durchlaufverzögerung:	bei galvanischer Trennung typisch 32 ns
EMV-Prüfung nach:	DIN EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 (Grenzwerte Klasse A) FCC Rules 47 CFR Part 15 – Subpart B Alternative IEC/CISPR22:1997 + A1:2000 + A2:2002 (Limit class A)



4 Hinweise zur EMV

Der an das Interface angeschlossene ACC Bus muss über eine geschirmte Leitung verfügen, das Schirmgeflecht ist flächig auf das Steckergehäuse aufzulegen. Der Konverter darf nur an einem PC mit CE Zeichen angeschlossen werden.



5 Anschlussbelegung

Der USB-Anschluss ist als USB-Stecker vom Typ A ausgeführt. Die Belegung des ACC-Bus Steck-verbinders können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

ACC Belegung A 13/1A23/		ACC belegung x 130/x230			
Pin	X137	Bemerkung	Pin	X136	Bemerkung
1	N.C.	AMK intern	1	N.C.	AMK intern
2	GND	Ground	2	GND	Ground
3	CAN_H	CAN High	3	SYNC_H	SYNC High
4	CAN_L	CAN Low	4	SYNC_L	SYNC Low
5	SYNC_H	SYNC High	5	CAN_H	CAN High
6	SYNC_L	SYNC Low	6	CAN_L	CAN Low
Gehäuse	PE	Schirm	Gehäuse	PE	Schirm

ACC Belegung X137/X237 ACC Belegung X136/X236

AMK Arnold Müller GmbH & Co. KG Antriebs- und Steuerungstechnik Gaußstrasse 37-39 73230 Kirchheim/Teck DEUTSCHLAND Telefon: +49 (0) 70 21 / 50 05-0 Telefax: +49 (0) 70 21 / 50 05-199 info@amk-antriebe.de www.amk-antriebe.de